



Tienda plegable



Retire el marco, el techo de la tienda y las varillas de la bolsa de transporte.



Tire del marco ligeramente, pero no completamente.



Coloque el techo de la tienda sobre la estructura. Asegúrese de que las esquinas del techo estén paralelas a las esquinas del marco.



Fije el techo de la tienda a las esquinas del marco con la cinta de velcro.



A continuación, fije también el techo de la tienda a los postes de perfil medio del marco con la cinta de velcro.



Presione hacia abajo los clips de plástico rojos de las barras telescópicas. Ahora el marco puede separarse completamente hasta que se encajen los pernos de bloqueo. La ayuda de otras personas (idealmente cuatro) es útil en este paso. Tire de las patas a la altura deseada hasta que encajen en su sitio.

Alturas ajustables:
1,75 m | 1,85 m | 1,93 m | 2,03 m | 2,10 m
(Borde inferior del techo (tela estampada))



Con la ayuda de la manivela en el centro se puede apretar el techo de la carpa.

Si es necesario, puede anclar las patas con clavijas en el suelo.



Esta es su tienda plegable, montada en el tamaño máximo.