



Rollup sostenible



Abra la carcasa y saque las tres piezas de la barra de soporte.



Dos de las piezas tienen una barra interior de unión. Comience con estas piezas introduciéndolas en la abertura de la carcasa.



Después de colocar las dos piezas que cuentan con la barra interior, coloque la tercera pieza hueca sobre las dos ya montadas. La barra está montada.



En este paso, desenrolle el rollup hacia arriba. El motivo impreso debe mirar hacia delante.



Introduzca en la barra el punto de fijación que se encuentra en el riel superior del rollup.



Vuelva a plegar la carcasa doblando las lengüetas en los puntos previstos para ello. Asegúrese de que el estabilizador trasero esté orientado hacia atrás y bien sujeto. Este estabilizador proporciona una posición más segura del rollup.



El rollup está listo: mide unos 2 metros y presenta su mensaje de forma llamativa y sostenible. Asegúrese de colocar el rollup sobre una superficie lo más plana posible. Siguiendo los pasos en el orden inverso podrá empaquetar rápidamente el rollup y lo tendrá listo para el siguiente uso.