



Rollup Classic



Extraiga de la bolsa de transporte la carcasa del sistema y la barra de soporte dividida en tres.



Extienda los dos pies de soporte de la carcasa y colóquela sobre el suelo.



Una las partes de la barra de soporte. Compruebe que cada una de las piezas quede completamente insertada.




Introduzca la barra de soporte en la apertura prevista del sistema. Compruebe que la barra de soporte esté también correctamente asentada en la guarda inferior y que esté firme.



Desde la carcasa, despliegue la impresión de forma uniforme y recta en el carril de sujeción. Para ello y en caso necesario, sujete la barra de soporte con la otra mano. Además, para lograr estabilidad, puede colocar un pie ligeramente sobre una de las patas de soporte.



Despacio y cuidadosamente, coloque el carril de sujeción en la barra de soporte.



Este es el tamaño total de un rollup Classic.