



## Rollup Premium Comfort



1

Extraiga de la bolsa de transporte la carcasa del sistema y la varilla telescópica dividida en dos.



2

Una las partes de la varilla telescópica. Compruebe que cada una de las piezas quede completamente insertada.



3

Suelte cada uno de los segmentos de la varilla telescópica, extiéndalos y vuelva a fijarlos. También puede extraer en primer lugar la varilla telescópica hasta el final con el carril de sujeción sobrepuesto para no necesitar un taburete.



4

Introduzca la barra de soporte en la apertura prevista del sistema. Compruebe que la barra de soporte esté también correctamente asentada en la guarda inferior y que esté firme. En la parte inferior de la carcasa del sistema encontrará dos tornillos de ajuste con los que podrá equilibrar irregularidades del suelo para dar estabilidad al rollup.



5

Desde la carcasa, despliegue la impresión de forma uniforme y recta en el carril de sujeción. Para ello y en caso necesario, sujete la barra de soporte con la otra mano.



6

Despacio y cuidadosamente, coloque el carril de sujeción con la ranura en el dispositivo de plástico en la barra de soporte. Ahora podrá desplegar la varilla telescópica totalmente hasta arriba hasta que la impresión quede tensa. Gire y suelte el segmento de la varilla que todavía no está desplegado, extiéndalo y vuelva a fijarlo.



7

Este es el tamaño total de un rollup Premium Comfort.