



Rollup Outdoor



Extraiga de la bolsa de transporte la carcasa del sistema, la barra de soporte con resorte dividida en tres, los pies y los cuatro piquetes.



Gire la carcasa de tal forma que la base esté hacia arriba. Coloque un pie sobre la carcasa de tal forma que la «nariz» del pie encaje en la abertura de la base de la carcasa. Fije también así el segundo pie.



Gire la carcasa con todos los pies. Gire los pomos de sujeción ovalados de arriba y abajo de la carcasa hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj hasta que se encuentren en posición vertical respecto a la carcasa y se enganchen con la punta en la ranura de la carcasa. En caso necesario, puede anclar los pies al suelo con piquetes.



Una las partes de la barra de soporte. Compruebe que cada una de las piezas quede completamente insertada.



Introduzca la barra de soporte con el resorte hacia abajo en la apertura prevista del sistema. Compruebe que la barra de soporte esté también correctamente asentada en la guarda inferior y que esté firme.



Desde la carcasa, despliegue la impresión de forma uniforme y recta en el carril de sujeción. Para ello y en caso necesario, sujete la barra de soporte con la otra mano. Además, para lograr estabilidad, puede colocar un pie ligeramente sobre una de las patas de soporte.



Despacio y cuidadosamente, coloque el carril de sujeción con el gancho en la barra de soporte.



A continuación, despliegue de forma equilibrada la segunda impresión de la carcasa y coloque el carril de sujeción con el gancho en la barra de soporte.



Este es el tamaño total de un rollup Outdoor.