



## Banner en X



Extraiga de la bolsa de transporte la impresión y el sistema de la banderola en X.



Despliegue totalmente los travesaños del sistema. El travesaño de sujeción trasero sirve únicamente para soportar el sistema.



Fije la impresión al sistema. Comience por el lado superior y deslice los hoyuelos de las esquinas por los ganchos de los travesaños del sistema.



A continuación, fije al sistema los travesaños inferiores. De esta forma se tensa tanto la impresión como el sistema.



Este es el tamaño total de una banner en X.