



Mostrador para feria PVC



Extraiga de la bolsa de transporte la impresión, el sistema de rejilla extensible, el tablero y los raíles magnéticos.



Despliegue el sistema de rejilla extensible separando las esquinas superiores exteriores. Sujete firmemente el sistema mientras lo endereza.



Inserte los carriles magnéticos con forma de flecha con el lado de forma de flecha en el hueco que se encuentra bajo los fijadores negros del sistema de rejilla extensible.



Deslice el lado opuesto de los carriles magnéticos lateralmente por la ranura preparada de los fijadores.



Inserte los carriles magnéticos rectos con los lados en forma de punta por arriba y por debajo de los fijadores negros en el lado largo del sistema de rejilla. Repita este procedimiento con los carriles magnéticos redondeados en los lados cortos del sistema.



Coloque la banda magnética central de la impresión en el carril magnético delantero que se extiende en vertical y fíjela.



Fije completamente la impresión en torno al sistema y los extremos de la impresión exteriores a los carriles magnéticos traseros que se extienden en vertical. En caso necesario, oriente todos los puntos magnéticos de tal manera que la impresión quede tensa en el sistema.



Coloque el tablero con los pasadores metálicos fijados en la ranura prevista en el sistema de rejilla.



Este es el tamaño total del mostrador para feria en PVC.